

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

на огнетушители порошковые переносные закачные

ОП-1(з)-АВСЕ-01, ОП-2(з)-АВСЕ-01, ОП-2(з)-АВСЕ-02, ОП-3(з)-АВСЕ-01, ОП-4(з)-АВСЕ-01, ОП-5(з)-АВСЕ-01,
ОП-6(з)-АВСЕ-01, ОП-8(з)-АВСЕ-01, ОП-10(з)-АВСЕ-01

Предприятие – изготовитель: ООО «МЕЛАНТИ»

216790, Россия, г. Рудня Смоленская обл., ул. Киреева, 79

Тел. 8-985-764-21-50, 8-916-094-21-80 www.melanti.com



1. Назначение и основные технические характеристики огнетушителя

- 1.1. Огнетушители порошковые переносные закачные предназначены для пожарной охраны, защиты объектов народного хозяйства, транспортных средств в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, а также для тушений возгораний в бытовых условиях.
- 1.2. Огнетушители порошковые не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых может проходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий)
- 1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У2 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 40 С° до 50 С°

Табл.1 технические характеристики огнетушителя

№ п/п	Наименование показателей	Значения									
		ОП-1(з)-01	ОП-2(з)-01	ОП-2(з)-02	ОП-3(з)-01	ОП-4(з)-01	ОП-5(з)-01	ОП-6(з)-01	ОП-8(з)-01	ОП-10(з)-01	
1	Вместимость, л	1,14±0,16	2,31±0,33	2,31±0,33	3,46±0,48	4,6±0,65	5,75±0,81	6,91±0,97	9,21±1,29	11,51±1,52	
2	Масса огнетушащего вещества, кг	1±0,5	2±0,1	2±0,1	3±0,15	4±0,2	5±0,25	6±0,3	8±0,4	10±0,5	
3	Рабочее давление, МПа	1,4±0,2									
4	Масса огнетушителя brutto, кг	1,55±0,05	2,9±0,1	2,5±0,1	4,32±0,15	5,5±0,2	6,64±0,25	8,18±0,3	9,8±0,4	12,3±0,5	
5	Габаритные размеры, не более, мм										
	высота	260	315	365	380	400	470	520	400	470	
	ширина	140	145	140	145	175	175	195	200	200	
5	диаметр	100	120	100	120	150	150	150	192	192	
	Ранг огнетушителя по модельному очагу пожара:										
6	Класс В	13В	21В	21В	34В	55В	70В	89В	144В	144В	
	Класс А	0,5А	0,7А	0,7А	1А	2А	2А	3А	4А	4А	
7	Длина струи ОТВ, не менее, м	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	
8	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	6	8	10	10	12	15	15	
9	Диапазон температур эксплуатации, С°	от минус 40 до плюс 50									
10	Срок службы, лет	10									

2. Комплект поставки

В комплект огнетушителя входят:

Огнетушитель – 1 шт.

Кронштейн для крепления огнетушителя (по заказу потребителя) – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

3. Устройство и принцип работы

3.1. Огнетушитель состоит из корпуса 1 наполненного порошком, индикатора давления 2, запорно-пускового устройства (ЗПУ) 3, чека 4, раструба 5 (рис.1) (рукав 5 (рис.2) для ОП-4(з)-01, ОП-5(з)-01, ОП-6(з)-01, ОП-8(з)-01 и ОП-10(з)-01)

Рисунок 1 и 2 не определяет тип конструкции.

3.2. Корпус огнетушителя наполнен огнетушащим порошком и закачан сжатым газом. Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) перекрывает, а в рабочем состоянии открывает выход огнетушащего порошка. Чека фиксирует запорно-пусковое устройство (ЗПУ) от произвольного открытия. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для выброса огнетушащего порошка.

4. Порядок работы

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара на расстояние не менее указанного в п.7 табл.1.
- выдернуть чеку 4
- расположить огнетушитель вертикально раструбом 5 (рис.1) в сторону очага пожара. В моделях огнетушителя оснащённых рукавом, удерживая рукав 5 (рис.2), направить струю порошка в ближайшее основание пламени
- нажать на верхнюю ручку ЗПУ и направить струю порошка в ближайшее основание пламени
- после окончания тушения необходимо нажать на ручку ЗПУ и выбросить остаток порошка;

5. Указание мер безопасности

5.1 Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и инструктивные надписи, нанесенные на корпус огнетушителя, соблюдать их требования.

5.2. При тушении пожара в помещениях малым объемом необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага возгорания в результате образования порошкового облака.

5.3. При тушении электрооборудования расстояние от распыления до токоведущих частей должно быть не менее 1 м.



Рис. 1
1. Стальной корпус, 2. Индикатор давления, 3. Запорно пусковое устройство (ЗПУ), 4. Чека, 5. Раструб



Рис. 2
1. Стальной корпус, 2. Индикатор давления, 3. Запорно пусковое устройство (ЗПУ), 4. Чека, 5. Ручка

5.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- попадание на огнетушитель при хранении прямых солнечных частей, атмосферных осадков, воздействие агрессивных сред;
- направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей;
- хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов с температурой более 50° С;
- использовать огнетушитель не по назначению.

5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вадутий, трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а также нарушении герметичности соединений узлов;
- разбирать, выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- производить работы с ОТВ без средств защиты органов дыхания, кожи, зрения.

6. Порядок эксплуатации огнетушителя

6.1. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.2. Переносные огнетушители должны размещаться:

- навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;
- установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.

6.3. Навеска огнетушителей на кронштейны, установка их в тумбы или пожарные шкафы должны выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и оперативность пользования ими.

Эксплуатацию огнетушителей производить согласно нормам пожарной безопасности (НПБ 155-2002).

6.4. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт. Испытания и перезарядку огнетушителей.

Согл НПБ 166-97.

6.5. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя. Один раз в квартал необходимо проверить по индикатору давления соответствие величины рабочего давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя нормативному значению. Стрелка манометра не должна быть в красном секторе!

6.6. При внешнем осмотре проверить:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя).

6.7. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

6.8. Техническое обслуживание огнетушителей заключается в перезарядке огнетушителя - один раз в 5 лет; в переосвидетельствовании корпуса - через 5 лет.

6.9. Техническое обслуживание, перезарядка и ремонт огнетушителя должны производиться в специализированных организациях на зарядных станциях!!!

6.10. Тип порошка, марка порошка, дата перезарядки огнетушителя должны указываться в таблице 2.

7. Правила хранения и транспортирования.

7.1. Транспортирование разрешается всеми видами транспорта (за исключением воздушного).

7.2. При транспортировании и хранении должны быть обеспечены условия, предохраняющие их от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействия влаги и агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке и продаже

Огнетушитель порошковый переносной закачной заправлен огнетушащим порошком, отмеченный штампом контролера ОТК соответствует ТУ-4854-001-23230435-2015 и признан пригодным для эксплуатации.

СЕРТИФИКАТ № С-РУ. П597. В.00412 от 01.07.16г. до 30.06.2019г.

Месяц и год изготовления _____ 20__ г. Порошок _____ штамп ОТК

Дата продажи _____ 20__ г.

Дата выпуска огнетушителя указана на этикетке.

9. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 24 месяца со дня изготовления, но не более 18 месяцев со дня продажи в соответствии с ТУ-4854-001-23230435-2015.

Предприятие гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Гарантия не распространяется на огнетушители, перезаряд или первоначальный заряд которых осуществляют в организациях не имеющих лицензии на проведение данных работ, а также на огнетушители не имеющие пломб завода-изготовителя, утратившие паспорт и с внешними повреждениями, возникшими не по вине изготовителя.

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию с целью улучшения технических и экономических показателей.

Табл.2

ЗАРЯЖЕН ПОРОШКОМ			
Марка порошка	Класс пожара	Дата	Шапки и подпись перезарядчика